

> INSTRUCTIE KAART

ECHOPPERZ.NL
ALTIJD EEN E-CHOPPER IN DE BUURT!



Belangrijke informatie en tips voor de gebruiker. Maak uzelf bekend met de inhoud; het draagt bij aan een efficiënt en probleemloos gebruik van de e-Chopper.

- Neem plaats op de e-Chopper en draai contactsleutel 1 klik naar rechts; bij 2 klikken naar rechts gaat de verlichting aan.
- Klap de standaard in; met uitgeklapte standaard werkt de motor niet.
Pas op: de elektromotor maakt geen geluid maar de gashendel is actief.
- Draai zachtjes aan de gashendel om weg te rijden en om aan het sturen met de brede banden te wennen. Rij voorzichtig en verantwoord.
- Rem altijd met beiden remhendels!
- Hou je aan de verkeersregels (snorfiets).
- Parkeer de e-Chopper bij tussentijdse stops altijd in het zicht en op slot.

VOORWAARDEN:

- Bestuurder moet in het bezit van een geldig rijbewijs (AM) zijn.
- Neem in geval van schade, overtreding of een aanrijding gelijk contact met de verhuurder op.
- Het maximaal te rijden kilometers (actieradius): 55 km.
- Maximaal 1 persoon - maximale belading: 120 Kg. inclusief bagage.



BEDIENINGSFUNCTIES:

1. Verlichting (dim/grootlicht).
2. Richtingaanwijzers
3. Claxon (groene knop)
4. Instelbare telefoonhouder d.m.v. rode draaiknop en USB oplaadpoort.
5. Gashendel
6. Cruise control (rode knop)
7. Contactslot

DISPLAY:

8. Snelheid
9. Accu status



Belangrijk: de 10 diagonale strepen geven accu status en uw bereik aan. Het getoonde voltage geeft het stroomverbruik weer. Een volle accu geeft 64-66V aan.

10. Kilometerstand (noteer beginstand i.v.m. maximale actieradius)

